Válvula rotativa A81 POSI-SEAL™ de Fisher®

Índice

Introducción
Alcance del manual
Descripción
Instalación
Mantenimiento
Mantenimiento del empaque
Reemplazo del conjunto de anillo de sello 1
Reemplazo del disco, de los ejes o de los cojinetes 1
Montaje del actuador 1
Pedido de piezas
Juegos de piezas
Lista de piezas 2

Figura 1. Válvula A81 de Fisher con actuador FieldQ™



Introducción

Alcance del manual

Este manual de instrucciones incluye información sobre instalación, mantenimiento y piezas para la válvula A81 POSI-SEAL de Fisher, DN 50 a DN 300 o NPS 2 a NPS 12 (figura 1). Consultar los demás manuales de instrucciones para obtener información sobre el actuador de alimentación activada-desactivada y sus accesorios.

No instalar, utilizar o dar mantenimiento a una válvula A81 sin contar con una formación sólida en instalación, utilización y mantenimiento de válvulas, actuadores y accesorios. Para evitar lesiones personales o daños materiales, es importante leer atentamente, entender y seguir el contenido completo de este manual, incluidas todas sus precauciones y advertencias. Para cualquier pregunta acerca de estas instrucciones, consultar a la oficina de ventas de Emerson Process Management antes de proceder.





Tabla 1. Especificaciones de la válvula A81 de Fisher

Especificaciones		EN	ASME			
Tamaño del cue	rpo de la válvula	DN 50, 80, 100, 150, 200, 250 y 300	NPS 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12			
Valores d	e presión	PN 10 a 40, según EN 12516-1	CL150 y 300, según ASME B16.34			
		Acero EN 1.0619	Acero WCC			
Matarialas dal avv	مان باکری ما میلام	Acero inoxidable EN 1.4409	Acero inoxidable CF3M (316L)			
Materiales del cue	erpo de la valvula	CW2M ⁽¹⁾	CW2M ⁽¹⁾			
		M35-2 ⁽⁴⁾	M35-2			
	Calla da DTEE	Acero inoxidable EN 1.4409	Acero inoxidable CF3M			
	Sello de PTFE o RPTFE ⁽³⁾	CW2M	CW2M			
Materiales del disco	KI II E.	M35-2	M35-2			
	Sello de metal o UHMWPE ⁽²⁾	Acero inoxidable EN 1.4409 cromado	Acero inoxidable CF3M cromado			
Conexiones de	los extremos	Se acopla a las bridas de cara elevada, según EN 1092-1	Se acopla a las bridas de cara elevada, según ASME B16.5			
Tipo de cuerp	oo de válvula	Disco (sin brida) y de una sola brida con orificios roscados o pasantes				
Dimensiones	s entre caras	Cumple las normas MSS SP68, API 609 y EN 558				
		Anillo de sello de PTFE, RPTFE o UHMWPE - sin filtración visible según MSS SP-61				
Сіегге		Anillo de sello S31600 (acero inoxidable 316) - 0,1 scfh por unidad de NPS (válvula NPS 6 = 0,6 scfh) según la norma MSS SP-61				
Dirección del flujo		El flujo normal (de avance) es con el retén de sello encarado corriente arriba; el flujo inverso se permite si no rebasa las limitaciones de caída de presión especificadas				
Característ	ica de flujo	Aproximadamente lineal				
Rotación		En sentido antihorario para abrir (visto desde el lado del cuerpo de la válvula correspondiente al actuador) a lo largo de 90 grados de rotación				

^{1.} Este material no aparece en EN 12516-1 ni en ASME B16.34. Consultar la tabla 4 para conocer los valores de presión/temperatura.

Tabla 2. Tamaño de la válvula, diámetro del eje y peso aproximado

TAMAÑO DE	TAMAÑO DE LA VÁLVULA Valores de presión		li-	DIÁMETRO DEL EJE		PESO APROXIMADO				
I AIVIANO DE	LA VALVULA	Valores de presión				Tipo d	e disco	Una so	la brida	
DN	NPS	EN	ASME	mm	in.	kg	lb	kg	lb	
50	2	PN10-40	CL150/300	12,7	1/2	4,7	10	6,7	15	
80	3	PN10-40	CL150/300	15,9	5/8	7,5	17	11,2	25	
100	4	PN10-40	CL150/300	19,1	3/4	12,5	28	17,6	39	
150	6	PN10-40	CL150/300	25,4	1	15,7	35	26,5	58	
200	8	PN10-16	CL150	31,8	1-1/4	30,2	67	40,2	89	
200	٥	PN25-40	CL300	31,8	1-1/4	33,9	75	46,0	102	
250	10	PN10-16	CL150	31,8	1-1/4	38,9	86	50,5	111	
250	250 10	PN25-40	CL300	31,8	1-1/4	51,8	114	79,2	175	
300	12	PN10-16	CL150	38,1	1-1/2	68,7	151	98,3	217	
300	12	PN25-40	CL300	38,1	1-1/2	76,6	169	104,6	231	

Descripción

La válvula rotativa A81 con actuador FieldQ de cremallera y piñón ofrece funcionamiento de cuarto de vuelta con activacióndesactivación automática. El actuador FieldQ se fabrica en modalidades de pistón de doble acción y con retorno por resorte.

El cuerpo de la válvula cumple con las clasificaciones de PN 10 a PN 40, CL150 y CL300. Las dimensiones entre caras cumplen las normas EN 558, API 609 y MSS-SP68. Los broches retenedores brindan versatilidad para montar y alinear el mismo cuerpo de válvula tipo disco en diferentes configuraciones de tubería (valores ASME y EN).

^{2.} UHMWPE significa polietileno de peso molecular ultra alto.
3. RPTFE es un sello de PTFE reforzado.
4. Este material no aparece en EN 12516-1. Consultar la tabla 4 para conocer los valores de presión/temperatura.

La válvula rotativa A81 incorpora un disco de montaje excéntrico provisto de sello blando o metálico, con la consiguiente mejora de su capacidad de cierre. La tecnología de sellado intercambiable permite que el mismo cuerpo de válvula acepte sellos blandos y metálicos.

Tabla 3. Capacidades térmicas del material

		LÍMITES DE TEMPERATURA ⁽¹⁾						
	Materiales EN							
Cuerpo de la válvula	Eje	Camisa y revestimiento de rodamientos	Sello	Empaque	°C	°F		
Acero	S17400 o	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE o grafito	-10 a 232	14 a 450		
1.0619	S20910		UHMWPE	PTFE o grafito	-10 a 93	14 a 200		
			Metal	PTFE o grafito	-10 a 232	14 a 450		
		R30006 (Alloy 6) o nitruro de S31600	Metal	Grafito	-10 a 400 ⁽²⁾	14 a 752 ⁽²⁾		
Acero	S20910	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE o grafito	-10 a 232	14 a 450		
inoxidable 1.4409			UHMWPE	PTFE o grafito	-10 a 93	14 a 200		
1.4409			Metal	PTFE o grafito	-10 a 232	14 a 450		
		R30006 (Alloy 6) o nitruro de S31600	Metal	Grafito	-10 a 500 ⁽²⁾	14 a 932 ⁽²⁾		
CW2M	N10276	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE	-10 a 232	14 a 450		
M35-2	N05500	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE	-10 a 232	14 a 450		
		M	ateriales ASME					
Cuerpo de la válvula	Eje	Camisa y revestimiento de rodamientos	Sello	Empaque	°C	°F		
Acero WCC	S17400 o	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE o grafito	-29 a 232	-20 a 450		
	S20910		UHMWPE	PTFE o grafito	-18 a 93	0 a 200		
			Metal	PTFE o grafito	-29 a 232	-20 a 450		
		R30006 (Alloy 6) o nitruro de S31600	Metal	Grafito	-29 a 427 ⁽²⁾	-20 a 800 ⁽²⁾		
Acero	S20910	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE o grafito	-46 a 232	-50 a 450		
inoxidable			UHMWPE	PTFE o grafito	-18 a 93	0 a 200		
CF3M			Metal	PTFE o grafito	-46 a 232	-50 a 450		
		R30006 (Alloy 6) o nitruro de S31600	Metal	Grafito	-46 a 454 ⁽²⁾	-50 a 850 ⁽²⁾		
CW2M	N10276	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE	-46 a 232	-50 a 450		
M35-2	N05500	PEEK/PTFE	PTFE o RPTFE	PTFE	-46 a 232	-50 a 450		

^{1.} La temperatura tolerable mínima para bridas de la serie PN es -10 °C (14 °F). Consultar en la norma EN 13445-2, Anexo B, los requisitos para las aplicaciones por debajo de -10 °C (14 °F) con bridas de la serie PN.

Tabla 4. Máxima presión de entrada permisible para válvulas de CW2M y M35-2

TEMPEDATUDA	CW2M ⁽¹⁾					M35-1 ⁽³⁾				
TEMPERATURA	150 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	PN 10 ⁽²⁾	PN 16 ⁽²⁾	PN 25 ⁽²⁾	PN 40 ⁽²⁾	PN 10 ⁽²⁾	PN 16 ⁽²⁾	PN 25 ⁽²⁾	PN 40 ⁽²⁾
°C			Ba	ar				В	ar	
-46 a 38	20,0	51,7	10,0	16,0	25,0	40,0	9,3	15,2	23,8	37,9
50	19,5	51,7	9,9	15,9	24,8	39,6	9,3	15,2	23,8	37,9
100	17,7	51,5	9,4	15,1	23,6	37,8	9,3	15,1	23,7	37,8
150	15,8	50,3	9,4	15,1	23,6	37,8	9,3	14,8	23,4	37,2
200	13,8	48,3	9,1	14,6	22,9	36,6	9,0	14,5	22,5	36,3
232	12,7	47,0	9,1	14,6	22,9	36,6	9,0	14,5	22,4	36,2
°F			Ps	ig				Ps	sig	
-50 a 100	290	750	145	232	362	580	135	220	345	550
200	260	750	144	230	359	575	135	220	345	540
300	230	730	137	219	342	548	135	215	340	525
400	200	700	133	212	331	530	130	210	325	525
450	185	680	133	212	331	530	130	210	325	525

^{1.} Este material no está incluido en EN 12516-1 o ASME B16.34. Consultar también la sección Instalación.

^{2.} Para aplicaciones superiores a 316 °C (600 °F), consultar la selección del material de disco adecuado a la oficina de ventas de Emerson Process Management.

^{2.} Las designaciones Po 150 y 300 se usan sólo para indicar las capacidades de retención de presión relativas y no son designaciones de valores de presión-temperatura de EN o ASME.

3. Este material no se muestra en EN 12516-1. Consultar también la sección de instalación.

Instalación

Salvo indicación distinta, los números de clave de este procedimiento se muestran en la figura 9.

A ADVERTENCIA

Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de instalación, para evitar lesiones personales.

Para evitar lesiones personales o daños materiales ocasionados por el estallido de piezas que contienen presión, asegurarse de que las condiciones de servicio no excedan la clasificación del cuerpo de la válvula ni la clasificación de la junta de la brida ni otros límites que se proporcionan en la tabla 1 o en la placa de identificación. Usar dispositivos de alivio de presión o limitadores de presión para evitar que las condiciones de servicio excedan estos límites.

Si se está haciendo la instalación en una aplicación existente, consultar también la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento de este manual, página 8.

PRECAUCIÓN

La configuración de la válvula y los materiales de construcción se han seleccionado para cumplir las condiciones particulares de presión, temperatura, caída de presión y fluido controlado especificadas en el pedido del cliente. Debido a que ciertas combinaciones de materiales del cuerpo o de los internos de la válvula están limitadas respecto a las capacidades de intervalos de caída de presión y de temperatura, no aplicar otras condiciones a la válvula sin consultar antes a la oficina de ventas de Emerson Process Management.

Las presiones de entrada máximas permisibles para los cuerpos de válvula de acero y de acero inoxidable coinciden con los valores de presión-temperatura indicados en la tabla 1, excepto en los casos en que estuvieran limitadas por las capacidades térmicas del material de empaque y de internos indicadas en la tabla 3. Las válvulas también están disponibles con cuerpos de CW2M y M35-2. El material CW2M para el cuerpo de la válvula no aparece en EN 12516-1 ni en ASME B16.34. El material M35-2 para el cuerpo de la válvula aparece en ASME B16.34, pero no aparece en EN 12516-1. Los cuerpos de válvula construidos con estos materiales se adaptan con las bridas EN y ASME, pero no deben instalarse en sistemas que requieran cumplimiento con las normas EN o ASME si no se incluyen en los valores de presión/temperatura EN o ASME. Las máximas presiones de entrada permisibles para los cuerpos de válvula A81 fabricados con CW2M o M35-2 se muestran en la tabla 4.

- 1. Instalar una desviación de tres válvulas alrededor del conjunto de válvula de control, si se necesita funcionamiento continuo durante la inspección y mantenimiento de la válvula.
- 2. Inspeccionar el cuerpo de la válvula para comprobar que esté libre de material extraño.
- 3. Esta válvula se envía normalmente integrada en un conjunto de válvula de control, con un actuador montado en el cuerpo de la válvula.

Si el cuerpo de la válvula y el actuador se han adquirido por separado, o si se ha quitado el actuador para su mantenimiento, montar el actuador y ajustar su carrera antes de insertar el cuerpo de la válvula en la tubería. Esto es necesario debido a las mediciones que se deben hacer durante el proceso de ajuste del actuador. Antes de proceder, consultar las instrucciones de montaje y ajuste en la sección Montaje del actuador de este manual, página 18, y en el manual de instrucciones del actuador.

4. Asegurarse de que las tuberías adyacentes estén libres de material extraño, tal como residuos de tubería o escoria de soldadura, que podrían dañar las superficies de asiento del cuerpo de la válvula.

PRECAUCIÓN

Si las bridas de la tubería o la tubería conectada al cuerpo de la válvula interfieren con la trayectoria de rotación del disco (clave 3), éste sufrirá daños. Sin embargo, puede girarse el disco sin interferencia si el cuerpo de la válvula se instala entre bridas de tuberías adyacentes o en tubería que tenga un diámetro interno igual o mayor que una tubería de espesor 80 o tamaños de tubería EN compatibles. Si se conecta a la válvula una tubería con un diámetro interno menor al especificado, medir con cuidado para asegurarse de que el disco gire sin interferencia antes de poner la válvula en servicio.

5. El caudal sigue la dirección normal si el retén de sello (clave 2) se orienta hacia el lado de corriente arriba. La dirección de caudal normal también se indica mediante la flecha de dirección de caudal, ubicada en el cuerpo de la válvula. Se permite el caudal en la dirección inversa, sin rebasar los límites de caída de presión tolerados.

PRECAUCIÓN

La rotación del disco A81 es antihoraria para abrir (visto desde el lado del cuerpo de la válvula correspondiente al actuador, figura 7) a lo largo de 90 grados de rotación del disco. La rotación del disco (clave 3) más allá de la posición abierta o cerrada podría dañar el sello y las superficies de sellado del disco, así como ocasionar el atasco del disco en el retén del sello.

- 6. Con el disco en la posición cerrada, instalar empaquetaduras de brida de tubería e insertar la válvula entre las bridas de la tubería. Usar empaquetaduras de chapa plana o empaquetaduras en espiral con anillos de centrado controladores de la compresión. No se recomiendan para este fin las empaquetaduras en espiral sin anillos de centrado controladores de la compresión.
- 7. Según el tamaño de la válvula y sus valores de presión, la válvula tipo disco se centra en la tubería utilizando broches retenedores o los orificios para pernos de brida (en las válvulas con cuerpo provisto de cuatro orificios para pernos de brida [clave 1], en cada orificio se inserta un espárrago de brida de la tubería correspondiente). Insertar la válvula entre las bridas y utilizar los broches retenedores, o instalar dos o más espárragos de brida de tubería en las bridas de tubería, para ayudar a mantener la válvula en posición durante su centrado. Centrar cuidadosamente la válvula en las bridas, para asegurar la holgura del disco.
- Seleccionar e instalar dos empaquetaduras de tubería.

Nota

Lubricar los espárragos de brida de tubería antes de introducirlos en las bridas. Si su peso total lo hace necesario, reforzar el apoyo del conjunto de la válvula de control.

A ADVERTENCIA


Para cuerpos de válvula de una brida con orificios de pernos roscados, se pueden ocasionar lesiones personales y daños materiales debido a la liberación repentina de la presión del proceso si los pernos no se instalan adecuadamente. Para garantizar un adecuado acoplamiento de las roscas de los pernos, los espárragos deben estar centrados en la sección roscada del cuerpo de la válvula de modo que las roscas de cada espárrago estén igualmente acopladas en el cuerpo. Ver la figura 2.


8. Después de centrar el cuerpo de la válvula, lubricar e instalar los espárragos restantes para fijar la válvula en la tubería. Apretar las tuercas de los espárragos siguiendo un patrón en cruz, para garantizar una alineación adecuada de la válvula, las empaquetaduras y las bridas.

Tabla 5. Datos de los espárragos

TAMAÑO DE LA				ESTILO DISCO	Y ESTILO DE U	INA SOLA BRID	A CON ORIFICIO	OS PERFORAD	OS PASANTES			
VÁLVULA	PN 10 PN 16			PN 25		PN 40						
DN	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión A, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión A, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión A, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión A, mm
50	4	M16 x 2	125	4	M16 x 2	125	4	M16 x 2	130	4	M16 x 2	130
80	8	M16 x 2	140	8	M16 x 2	140	8	M16 x 2	150	8	M16 x 2	150
100	8	M16 x 2	150	8	M16 x 2	150	8	M20 x 2,5	160	8	M20 x 2,5	160
150	8	M20 x 2,5	160	8	M20 x 2,5	160	8	M24 x 3	180	8	M24 x 3	180
200	8	M20 x 2,5	170	12	M20 x 2,5	170	12	M24 x 3	190	12	M27 X 3	210
250	12	M20 x 2,5	180	12	M24 x 3	190	12	M27 X 3	210	12	M30 X 3,5	230
300	12	M20 x 2,5	190	12	M24 x 3	200	16	M27 X 3	230	16	M30 X 3,5	250
TAMAÑO DE LA	ESTILO DE UNA SOLA BRIDA (ORIFICIOS ROSCADOS)											
VÁLVULA		PN 10			PN 16			PN 25			PN 40	
DN	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión B, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión B, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión B, mm	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, mm	Dimensión B, mm
50												
80	16	M16 x 2	85	16	M16 x 2	85	16	M16 x 2	90	16	M16 x 2	90
100	16	M16 x 2	90	16	M16 x 2	90	16	M20 x 2,5	100	16	M20 x 2,5	100
150	16	M20 x 2,5	110	16	M20 x 2,5	110						
200	16	M20 x 2,5	110	24	M20 x 2,5	110	24	M24 x 3	120			
250	24	M20 x 2,5	120	24	M24 x 3	120	24	M27 X 3	130			
300	24	M20 x 2,5	120	24	M24 x 3	130	24	M27 X 3	140	24	M30 X 3,5	150
TAMAÑO DE LA	ESTILO	DISCO Y ESTILO	DE UNA SOLA PASA	BRIDA CON O	RIFICIOS PERFO	DRADOS		ESTILO DE I	JNA SOLA BRIE	A (ORIFICIOS F	ROSCADOS)	
VÁLVULA		CL150			CL300			CL150			CL300	
NPS	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, In.	Dimensión A, In.	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, In.	Dimensión A, In.	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, In.	Dimensión B, In.	Cantidad de espárragos	Diám del tamaño y rosca, In.	Dimensión B, In.
2	4	5/8-11	5	8	5/8-11	5.25						
3	4	5/8-11	5.75	8	3/4-10	6.5	8	5/8-11	4.00	16	3/4-10	4.25
4	8	5/8-11	6	8	3/4-10	7	16	5/8-11	4.00	16	3/4-10	4.50
6	8	3/4-10	6.5	12	3/4-10	7.5	16	3/4-10	4.25	24	3/4-10	4.75
8	8	3/4-10	7	12	7/8-9	9	16	3/4-10	4.50	24	7/8-9	5.50
10	12	7/8-9	8	16	1-8	10	24	7/8-9	5.00	32	1-8	6.50
12	12	7/8-9	8.5	16	1-1/8-8	11	24	7/8-9	5.25	32	1-1/8-8	7.00

Figura 2. Espárragos para instalación (ver también la tabla 5)





A3887-1

A ADVERTENCIA

Un cuerpo de válvula A81 no se conecta a tierra necesariamente cuando se instala en una tubería. Si la válvula se usa en un entorno inflamable o peligroso o en una aplicación con oxígeno, se podría ocasionar una explosión debido a una descarga de electricidad estática en los componentes de la válvula. Para evitar lesiones personales o daños materiales, asegurarse siempre de que el cuerpo de la válvula se ponga a tierra en la tubería antes de utilizar el conjunto de la válvula de control en un entorno inflamable o peligroso.

Nota


Los empaques normales de la válvula A81 constan de anillos de empaque totalmente conductores (empaque de cinta de grafito) o parcialmente conductores (como un adaptador hembra de PTFE relleno de carbono con empaque de anillo V de PTFE) para conectar eléctricamente el eje al cuerpo de la válvula, si se utiliza en un área peligrosa. Para aplicaciones con oxígeno, proporcionar una unión conductora alterna del eje al cuerpo de la válvula de acuerdo con el siguiente paso.


9. Para aplicaciones con oxígeno, sujetar el conjunto de cinta conductora de unión (clave 131, figura 3) al eje con la abrazadera (clave 130, figura 3) y conectar el otro extremo del conjunto de cinta conductora de unión al cuerpo de la válvula con el tornillo de cabeza (clave 35). Fijar cada tornillo de cabeza con una tuerca hexagonal (clave 36).

▲ ADVERTENCIA

Las fugas de la empaquetadura pueden producir lesiones personales. Aunque el empaque de la válvula se aprieta antes del envío, puede requerir algún reajuste para cumplir con las condiciones específicas de la aplicación.

Figura 3. Conjunto de cinta conductora de unión opcional del eje al cuerpo de la válvula





Las válvulas con sistemas de empaque ENVIRO-SEAL™ no requerirán este reajuste inicial. Consultar las instrucciones de empaque en el Manual de instrucciones del Sistema de empaque ENVIRO-SEAL para válvulas rotativas (formulario D101643X012). Si se desea transformar el empaque actual en un empaque ENVIRO-SEAL, consultar los juegos de refaccionamiento indicados en la subsección Juegos de piezas, página 19 de este manual.

Mantenimiento

Las piezas de los cuerpos de válvula están sujetas a desgaste normal y deben revisarse y reemplazarse regularmente según sea necesario. La frecuencia de la inspección y reemplazo depende de la exigencia de las condiciones de la aplicación. En esta sección se proporcionan instrucciones para: reemplazar componentes de internos, cambiar la rotación del disco o la acción de la válvula, y montar y ajustar el actuador.

Tal como se utiliza en estas instrucciones, actuador se refiere a los actuadores de potencia (como los diafragmas neumáticos, los actuadores de pistón y los actuadores de cremallera y piñón).

A ADVERTENCIA

Evitar lesiones personales y daños materiales por descarga repentina de la presión del proceso o el estallido de piezas. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento:

- No retirar el actuador de la válvula mientras ésta siga estando bajo presión.
- Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de mantenimiento.
- Desconectar cualquier conducto operativo que suministre presión de aire, electricidad o una señal de control al actuador. Asegurarse de que el actuador no pueda abrir ni cerrar la válvula repentinamente.
- Usar válvulas de derivación o cerrar el proceso por completo para aislar la válvula de la presión del proceso. Aliviar la presión del proceso en ambos lados de la válvula. Drenar el líquido del proceso de ambos lados de la válvula.
- Purgar la presión de carga del actuador de potencia y liberar cualquier precompresión del resorte.
- Usar procedimientos de bloqueo para asegurarse de que las medidas anteriores permanezcan activas mientras se trabaja en el equipo.
- La caja del empaque de la válvula puede contener fluidos del proceso presurizados, incluso cuando se haya quitado la válvula de la tubería. Los fluidos del proceso pueden salir despedidos al retirar los componentes o los anillos del empaque, o al aflojar el tapón del tubo de la caja del empaque.
- Confirmar con el ingeniero de proceso o de seguridad si se deben tomar medidas adicionales para protegerse contra el fluido del proceso.

Mantenimiento del empaque

Consultar las configuraciones de empaques disponibles en la figura 4. Todas las operaciones de mantenimiento de esta sección se pueden realizar con la válvula en la tubería. El empaque puede ser tipo anillo V de PTFE o de grafito.

La válvula A81 también puede equiparse con un sistema de empaque ENVIRO-SEAL. Para instalar el sistema de empaque ENVIRO-SEAL en una válvula existente, seguir las indicaciones del manual incluido en el sistema de empaque (D101643X012). Para retirar las piezas del empaque de una válvula con sistema de empaque ENVIRO-SEAL, seguir los procedimientos de esta sección referentes a válvulas provistas del sistema de empaque ENVIRO-SEAL. Instalar el empaque de repuesto siguiendo las instrucciones del manual del sistema de empaque (D101643X012).

Contención de fugas

Para válvulas con empaque de PTFE o de grafito:

PRECAUCIÓN

Apretar la brida del empaque sólo lo suficiente para evitar fugas en el eje. Un apriete excesivo sólo acelerará el desgaste del empaque y podría elevar los pares de apriete de la válvula.

Las fugas alrededor de los rodillos de empaque se pueden detener apretando las tuercas de la brida del empaque (clave 28, figura 9).

Si el empaque es relativamente nuevo y está apretado en el eje, y si al apretar las tuercas de la brida del empaque no se detienen las fugas, el eje puede estar desgastado o tener mellas que impidan el sellado. Si la fuga proviene del diámetro exterior del empaque, puede deberse a mellas o raspaduras en la pared de la caja del empaque. Cuando se realicen los procedimientos de reemplazo del empaque, comprobar que no haya mellas ni raspaduras en el eje y en la pared de la caja del empaque.

Para válvulas con el sistema de empaque ENVIRO-SEAL:

El funcionamiento óptimo del sistema de empaque ENVIRO-SEAL se obtiene apretando los resortes Belleville según su carga objetivo. La carga objetivo es el punto donde los resortes se comprimen al 85% de su máxima deflexión, o casi al ras. La máxima deflexión es cuando los resortes se comprimen al 100%, o completamente al ras.

En condiciones normales, las tuercas del empaque no deben requerir nuevos aprietes. Sin embargo, durante el mantenimiento, si los resortes no conservan su carga objetivo del 85% de compresión, volver a apretar las tuercas de la caja del empaque de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. Apretar las tuercas de la brida del empaque de manera alternada y uniforme, manteniendo la brida del empaque paralela con la brida de la válvula (consultar la figura 4), hasta que los resortes Belleville se compriman al 100% (o completamente al ras).
- Para empaque de PTFE, aflojar cada tuerca de la brida del empaque media vuelta (180° de la rotación).
- Para empaque de grafito, aflojar cada tuerca de la brida del empaque un cuarto de vuelta (90° de la rotación).

Ahora se ha alcanzado la carga objetivo del 85% de compresión. Si continúan las fugas, reemplazar los componentes del empaque como se describe en los siguientes procedimientos.

Reemplazo del empaque

Para reemplazar el empaque, es preciso extraer el actuador. Además, debe retirarse la válvula de la tubería, para permitir el reajuste adecuado de la posición del disco.

A ADVERTENCIA

Los bordes del disco cuando gira tienen un efecto cortante que puede ocasionar lesiones personales. Para evitar estas lesiones, mantenerse alejado de los bordes del disco cuando éste gira (clave 3).

PRECAUCIÓN

El disco (clave 3) puede dañarse, si no se cierra al retirarlo de la válvula de la tubería. Si es necesario, aplicar presión operativa al actuador temporalmente para retener el disco en la posición cerrada mientras se retira la válvula de la tubería.

Para válvulas con empaque de PTFE o de grafito:

Salvo indicación distinta, los números de clave de este procedimiento se muestran en la figura 9.

1. Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Si se usa un actuador de potencia, cerrar todos los conductos de presión que van al actuador de potencia y liberar toda la presión del actuador. Usar procedimientos de bloqueo para asegurarse de que las medidas anteriores permanezcan activas mientras se trabaja en el equipo.

PRECAUCIÓN

Si se quita el actuador en el siguiente paso, usar un extractor de ruedas para separar del eje de la válvula las piezas del actuador. No deslizar por el eje de la válvula las piezas del actuador para separarlas, porque podrían dañarse los componentes de los internos de la válvula.

- 2. Retirar el actuador según las indicaciones de los manuales de instrucciones del actuador y a continuación extraer los tornillos de cabeza y las tuercas (claves 35 y 36). Quitar la abrazadera (clave 130, figura 3) si se usa la cinta conductora de unión (clave 131, figura 3).
- 3. Quitar las tuercas de brida del empaque y la brida del empaque (clave 26) si se utiliza, y extraer el rodillo del empaque (clave 25).
- 4. Retirar el anillo antiestallidos (clave 40) del eje impulsor (clave 10).
- 5. Quitar los anillos de empaque anteriores (clave 24) y las arandelas de empaque (clave 31), si se usan. Tener cuidado de no raspar el eje o la pared de la caja del empaque, para evitar cualquier daño que pudiera ocasionar fugas en el eje. Limpiar las superficies y partes metálicas accesibles para eliminar partículas que puedan impedir el sellado del empaque.

A ADVERTENCIA

No lubricar las piezas cuando se usen en aplicación con oxígeno, o donde la lubricación sea incompatible con el fluido del proceso. <u>Cualquier</u> uso de lubricante puede conducir a una repentina explosión del medio debido a la mezcla de aceite/oxígeno, ocasionando lesiones personales o daños materiales.

- 6. Instalar el empague según los procedimientos adecuados que se indican a continuación.
- Instalar el empaque como en la figura 4.
- Con el empaque de cinta de grafito, apilar juntos los anillos de empaque y las arandelas de empaque, e introducir esta pila en la caja del empaque todo lo posible, evitando al mismo tiempo que quede aire entre los anillos.
- Instalar el anillo antiestallidos (clave 40) en la ranura del eje impulsor (clave 10).
- Instalar el rodillo de empaque y (si se usa) la brida de empaque.
- Instalar las tuercas de la brida de empaque y apretarlas sólo lo suficiente para detener las fugas en condiciones operativas normales.
- Para aplicaciones con oxígeno, sujetar el conjunto de cinta conductora de unión (clave 131, figura 3) al eje con la abrazadera (clave 130, figura 3) y conectar el otro extremo del conjunto de cinta conductora de unión al cuerpo de la válvula con el tornillo de cabeza (clave 35). Fijar cada tornillo de cabeza con una tuerca hexagonal (clave 36).
- 7. Antes de volver a poner la válvula en servicio, montar el actuador y ajustar la posición cerrada de la válvula como se indica en la sección Montaje del actuador de este manual, página 18.
- 8. Al poner en servicio la válvula de control, comprobar que no haya fugas en el rodillo de empaque y volver a apretar las tuercas de la brida de empaque como requieran los procedimientos de apriete aceptados.

Para válvulas con sistemas de empaque ENVIRO-SEAL:


1. Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Si se usa un actuador de potencia, cerrar todos los conductos de presión que van al actuador de potencia y liberar toda la presión del actuador. Usar procedimientos de bloqueo para asegurarse de que las medidas anteriores permanezcan activas mientras se trabaja en el equipo.

PRECAUCIÓN

Al retirar el actuador, usar un extractor de ruedas para separar del eje de la válvula las piezas del actuador. No deslizar por el eje de la válvula las piezas del actuador para separarlas, porque podrían dañarse los componentes de los internos de la válvula.

2. Retirar el actuador según las indicaciones de los manuales de instrucciones del actuador y a continuación extraer los tornillos de cabeza y las tuercas (claves 35 y 36). Quitar la abrazadera (clave 130, figura 3) si se usa la cinta conductora de unión (clave 131, figura 3).

Figura 5. Orientación de las lengüetas de los cojinetes



- 3. Aflojar uniformemente las dos tuercas hexagonales de empague para destensar el resorte y extraer las tuercas.
- 4. Quitar la brida de empaque y el conjunto del paquete de resorte. El conjunto del paquete de resorte consta del bloque de resorte y del rodillo de empaque. El bloque de resorte se retiene en el rodillo de empaque con una junta tórica. Retirar el anillo antiestallidos (clave 40) del eje impulsor (clave 10). Quitar la arandela antiextrusión, el conjunto de empaque y el anillo de empaque.

PRECAUCIÓN

El estado de la superficie del eje de la válvula es crítico para lograr y mantener un buen sello. Si la superficie del eje de la válvula tiene raspaduras, mellas, abolladuras o desgaste, reemplazar el eje de la válvula antes que el sistema de empaque.

- 5. Revisar el eje existente de la válvula. Si es necesario, cambiar el eje de la válvula como se describe en la sección Reemplazo del disco, de los ejes o de los cojinetes.
- 6. Instalar los componentes del nuevo sistema de empaque como se describe en el Manual de instrucciones del Sistema de empaque ENVIRO-SEAL para válvulas rotativas (D101643X012).
- 7. Instalar el anillo antiestallidos (clave 40) en la ranura del eje impulsor (clave 10) antes de montar el rodillo del empaque.
- 8. Antes de volver a poner la válvula en servicio, montar el actuador y ajustar la posición cerrada de la válvula como se indica en la sección Montaje del actuador de este manual, página 18.

Reemplazo del conjunto de anillo de sello

Realizar este procedimiento sólo si la válvula de control no cierra bien (es decir, si tiene fugas corriente abajo). Este procedimiento no requiere que se quite el actuador del cuerpo de la válvula.

Salvo indicación distinta, los números de clave de este procedimiento se muestran en la figura 9.

1. Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, y liberar la presión del cuerpo de la válvula. Cerrar y desconectar todos los conductos de presión que van al actuador de potencia.

A ADVERTENCIA

Los bordes del disco cuando gira tienen un efecto cortante que puede ocasionar lesiones personales. Para evitar estas lesiones, mantenerse alejado de los bordes del disco cuando éste gira (clave 3).

<u>Precaución</u>

El disco (clave 3) puede dañarse, si no se cierra al retirarlo de la válvula de la tubería. Si es necesario, aplicar presión operativa al actuador temporalmente para retener el disco en la posición cerrada mientras se retira la válvula de la tubería.

- 2. Desenroscar los pernos de la brida, y quitar la válvula de la tubería.
- 3. Extraer los tornillos para metales (clave 14), el broche retenedor (clave 13) y el retén de sello (clave 2).
- 4. Retirar el conjunto del anillo de sello (clave 4).
- 5. La válvula debe estar cerrada durante la instalación del anillo de sello, para permitir un centrado exacto del sello. Para instalar el nuevo conjunto del anillo de sello:
- Para un sello blando, si se desmontó el resorte (clave 5), enganchar los extremos del resorte para juntarlos. Introducir el resorte en la cavidad del anillo de sello (clave 4). Colocar el conjunto del anillo de sello sobre el disco. Fijar el retén en el sello, comprobando que la alineación del sello con el retén sea correcta.
- Para el conjunto del anillo de sello metálico, colocar el conjunto del anillo de sello sobre el disco. Fijar el retén en el sello, comprobando que la alineación del sello con el retén sea correcta.
- 6. Sujetar el retén del sello (clave 2) y los broches retenedores (clave 13) al cuerpo de la válvula y fijar con los tornillos para metales (clave 14).
- 7. Asegurarse de que el disco esté cerrado antes de instalar la válvula de acuerdo con la sección Instalación, de la página 4 de este manual.

Reemplazo del disco, de los ejes o de los cojinetes

Salvo indicación distinta, los números de clave de este procedimiento se muestran en la figura 9.

Tabla 6. Roscas internas del eje del rodillo del empaque

TAMAÑO DE	TAMAÑO DE LA ROSCA	
DN	NPS	TAMANO DE LA ROSCA
50	2	M8 X 1,25
80	3	M10 X 1,50
100	4	M12 X 1,75
180	6	M16 X 2,00
200	8	M20 X 2,50
250	10	M20 X 2,50
300	12	M24 X 3,00

1. Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Si se usa un actuador de potencia, cerrar todos los conductos de presión que van al actuador de potencia y liberar toda la presión del actuador. Usar procedimientos de bloqueo para asegurarse de que las medidas anteriores permanezcan activas mientras se trabaja en el equipo.

PRECAUCIÓN

Si se quita el actuador en el siguiente paso, usar un extractor de ruedas para separar del eje de la válvula las piezas del actuador. No deslizar por el eje de la válvula las piezas del actuador para separarlas, porque podrían dañarse los componentes de los internos de la válvula.

- 2. Retirar el actuador según las indicaciones de los manuales de instrucciones del actuador y a continuación extraer los tornillos de cabeza y las tuercas (claves 35 y 36). Quitar la abrazadera (clave 130, figura 3) si se usa la cinta conductora de unión (clave 131, figura 3).
- 3. Quitar las tuercas de brida del empaque y la brida del empaque (clave 26) si se utiliza, y extraer el rodillo del empaque (clave 25).

Tabla 7. Apriete recomendado del perno de la brida ciega

TAMAÑO DE	LA VÁLVULA	APRIETE		
DN	NPS	Nm	lb-ft	
50 a 150	2 a 6	9,5	7.0	
200, 250	8, 10	23	17	
300	12	45	33	

Desmontaje

- 1. Retirar el conjunto del anillo de sello según los pasos 3 y 4 de la sección Reemplazo del anillo de sello, página 12 de este manual.
- 2. Retirar las tuercas hexagonales, la brida ciega, la empaquetadura, el espaciador (si está instalado), los asientos del resorte del rodillo y el resorte del rodillo (claves 19, 17, 16, 15, 9 y 12).
- 3. Limpiar las superficies de la empaquetadura en la brida ciega (clave 17) y en el extremo del cuerpo de la válvula (clave 1).
- 4. Girar el disco (clave 3) a la posición completamente abierta.
- 5. Consultar la figura 6 y determinar la ubicación del extremo más pequeño de las chavetas cónicas (clave 8). Empujar las chavetas cónicas y las chavetas de expansión (clave 7) hacia el extremo mayor.

A ADVERTENCIA

Una vez que se hayan retirado los ejes en el siguiente paso, el disco puede caer del cuerpo de la válvula. A fin de evitar lesiones personales y daños al disco, sostenerlo para evitar que caiga a medida que se extraen los ejes.

- 6. Tirar del eje del rodillo (clave 11) hacia fuera a través del extremo exterior del cuerpo de la válvula. Si no es posible soltar el eje del rodillo, el extremo del eje del rodillo está roscado internamente (ver la tabla 6) para introducir a rosca un perno o un vástago que ayude a tirar del eje del rodillo.
- 7. Tirar del eje impulsor (clave 10) hacia fuera a través del extremo del cuerpo de la válvula correspondiente al actuador y retirar del eje impulsor el anillo antiestallidos (clave 40).
- 8. Retirar el disco (clave 3) del cuerpo de la válvula.
- 9. Retirar el empaque (clave 24, figura 4) y el anillo de la caja del empaque (clave 23, figura 4).
- 10. Si cualquiera de los dos cojinetes (clave 6) necesita sustituirse, extraerlo ahora.
- 11. Limpiar la caja del empaque y [las piezas metálicas de la caja del empaque].

Montaje

A ADVERTENCIA

No lubricar los rodamientos que se usarán en aplicaciones con oxígeno, o donde la lubricación sea incompatible con el fluido del proceso. <u>Cualquier</u> uso de lubricante puede conducir a una repentina explosión del medio debido a la mezcla de aceite/oxígeno, ocasionando lesiones personales o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Para evitar posibles daños del producto, comprobar que las lengüetas de los cojinetes estén bien orientadas cuando se instalen según el procedimiento siguiente. Ver la orientación correcta de los cojinetes en la figura 5.

Figura 6. Instalación de las chavetas cónicas/de expansión



15




Figura 8. Conjunto del resorte/asiento de resorte del rodillo



- 1. Si se requieren cojinetes nuevos (clave 6), instalarlos y orientarlos en el cuerpo de la válvula como muestra la figura 5. Asequrarse de que los cojinetes estén plenamente asentados, en contacto con el diámetro interior del cuerpo de la válvula.
- 2. Insertar el disco en el cuerpo de la válvula como se aprecia en la figura 6, comprobando que la T estampada en el cubo del disco se oriente hacia el extremo del cuerpo de la válvula correspondiente al actuador.
- 3. Introducir el eje impulsor (clave 10) en el disco a través del cuerpo de la válvula. La conexión del disco con el eje utiliza chavetas cónicas y de expansión. El orificio de la conexión del eje impulsor está ligeramente descentrado para impedir que el eje impulsor se instale con una orientación incorrecta. Orientar la señal indicadora de la posición (extremo del eje) con la superficie del disco, como se aprecia en la figura 7. El orificio para la conexión del eje del rodillo está centrado. Introducir las chavetas de expansión en el disco hasta que queden asentadas, como en la figura 6. Una vez colocadas, insertar las chavetas cónicas. Las chavetas cónicas deben introducirse en los conjuntos de disco/eje/chaveta de expansión hasta que se note un contacto sólido. El contacto sólido puede identificarse por el sonido del martillazo y el rebote del martillo.
- 4. Volver a instalar el conjunto resorte de rodillo/asiento de resorte (claves 9, 12 y 9, figura 8) dentro del eje del rodillo.
- 5. Instalar el espaciador (clave 15) (si se usa) y la empaquetadura, la brida ciega y las tuercas hexagonales (claves 16, 17 y 19). Asegurarse de que la brida ciega esté orientada de manera que las estrías queden frente a la empaquetadura y al cuerpo de la válvula. Apretar las tuercas hexagonales (clave 19) según la tabla 7.
- 6. La válvula debe estar cerrada durante la instalación del anillo de sello, para permitir un centrado exacto del sello. Para instalar el nuevo conjunto del anillo de sello:

TAMAÑO DE	LA VÁLVULA	APRIETE		
DN	NPS	Nm	lb-ft	
50, 80, 100 y 150	2, 3, 4 y 6	120	88	
200, 250 y 300	8, 10 y 12	250	185	

- Para un sello blando, si se desmontó el resorte (clave 5), enganchar los extremos del resorte para juntarlos. Introducir el resorte en la cavidad del anillo de sello (clave 4). Colocar el conjunto del anillo de sello sobre el disco. Fijar el retén en el sello, comprobando que la alineación del sello con el retén sea correcta.
- Para el conjunto del anillo de sello metálico, colocar el conjunto del anillo de sello sobre el disco. Fijar el retén en el sello.
- Para la construcción de anillo de flujo, colocar la empaquetadura (clave 41) en el cuerpo de la válvula. Fijar el retén en la empaquetadura.
- 7. Sujetar el retén del sello (clave 2) y los broches retenedores (clave 13) al cuerpo de la válvula y fijar con los tornillos para metales (clave 14).
- 8. Insertar un anillo de caja de empaque (clave 23) en la caja del empaque.
- 9. Si se trata de un empaque normal, instalarlo según las instrucciones adecuadas contenidas en el paso 5 de la sección Reemplazo del empaque, página 11 de este manual. Si se trata de un empaque ENVIRO-SEAL, instalar los componentes del nuevo sistema de empaque como se describe en el Manual de instrucciones del sistema de empaque ENVIRO-SEAL para válvulas rotativas (D101643X012).
- 10. Instalar el anillo antiestallidos (clave 40) en la ranura del eje impulsor.
- 11. Girar el disco a la posición aproximadamente cerrada.
- 12. Montar y ajustar el actuador como se indica en la sección Montaje del actuador, página 18 de este manual.

Montaje del actuador

Con el cuerpo de la válvula fuera de la tubería, montar el actuador en el cuerpo de la válvula de acuerdo con las instrucciones del manual del actuador. Montar el yugo del actuador en el cuerpo de la válvula, y apretar los tornillos de cabeza y tuercas (claves 35 y 36) de montaje del actuador con el par de apriete adecuado de la Tabla 8.

Salvo indicación distinta, los números de clave de este procedimiento se muestran en la figura 9.

PRECAUCIÓN

La rotación del disco de la válvula A81 es antihoraria para abrir (vista desde el lado del cuerpo de la válvula correspondiente al actuador, figura 7). Si se gira el disco (clave 3) más allá de la posición totalmente cerrada, se dañará el anillo de sello (clave 4). Para evitar que se dañe, comprobar que el tope de carrera del actuador impide que el disco gire más allá de la posición totalmente cerrada.

1. Ajustar el actuador para situar el disco en la posición totalmente cerrada al final de la carrera del actuador. Para determinar la posición totalmente cerrada del disco, medir las distancias entre la cara del disco y la cara del retén de sello en las partes superior e inferior de la válvula (X1 y X2), como en la figura 7. Ajustar los topes de carrera para que el disco gire ligeramente hasta que las dos mediciones queden a menos de 0,8 mm (0.032 in.) entre sí. Consultar el manual de instrucciones correspondiente al actuador para obtener ayuda.

Pedido de piezas

Cuando se consulte a la oficina de ventas de Emerson Process Management con respecto a este equipo, mencionar siempre el número de serie de la válvula. Cuando se soliciten repuestos, especificar también el número de clave, el nombre de la pieza y el material deseado, utilizando la tabla de la Lista de piezas.

▲ ADVERTENCIA

Usar sólo repuestos originales de Fisher. Bajo ninguna circunstancia se deben usar componentes que no sean suministrados por Emerson Process Management en las válvulas Fisher, ya que podrían anular la garantía, perjudicar el funcionamiento de la válvula y poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y del lugar del trabajo.

Nota

Emerson, Emerson Process Management y sus entidades afiliadas no se hacen responsables de la selección, del uso ni del mantenimiento de ningún producto. La responsabilidad de la selección, del uso y del mantenimiento de cualquier producto es sólo del comprador y del usuario final.

Juegos de piezas

Juegos de refaccionamiento para EMPAQUE ENVIRO-SEAL

Existen juegos de refaccionamiento para reemplazar el empaque en una válvula existente con un sistema de empaque ENVIRO-SEAL. Estos juegos están disponibles para empaque individual de PTFE o de grafito. Los juegos comprenden todas las piezas requeridas para instalar el sistema de empaque ENVIRO-SEAL en una válvula A81 existente.

Los ejes desgastados, cajas de empaque dañadas u otros componentes que no cumplan con las especificaciones, tolerancias dimensionales y especificaciones de diseño que indica Emerson Process Management pueden perjudicar el funcionamiento del juego de refaccionamiento.

ENVIRO-SEAL Packing System Retrofit Kits

SHAFT [DIAMETER	SINGLE PTFE PACKING	GRAPHITE PACKING		
mm	Inches	SINGLE PIPE PACKING	GRAPHITE PACKING		
12.7	1/2	RPACKXRT482	RPACKXRT422		
15.9	5/8	RPACKXRT492	RPACKXRT432		
19.1	3/4	RPACKXRT502	RPACKXRT442		
25.4	1	RPACKXRT512	RPACKXRT452		
31.8	1-1/4	RPACKXRT522	RPACKXRT462		
38.1	1-1/2	RPACKXRT532	RPACKXRT472		

Juegos de reparación para EMPAQUE ENVIRO-SEAL

Los juegos de reparación para el empaque ENVIRO-SEAL de PTFE incluyen un conjunto de empaque y dos arandelas antiextrusión. Los juegos de reparación para el empaque ENVIRO-SEAL de grafito incluyen dos anillos de empaque y dos anillos antiextrusión.


Los ejes desgastados, cajas de empaque dañadas u otros componentes que no cumplan con las especificaciones, tolerancias dimensionales y especificaciones de diseño que indica Emerson Process Management, pueden perjudicar el funcionamiento del juego de reparación.

ENVIRO-SEAL Packing System Repair Kits

SHAFT D	IAMETER	FOR PTFE PACKING	FOR GRAPHITE PACKING		
mm	Inches	FOR PIFE PACKING	FOR GRAPHITE PACKING		
12.7	1/2	RRTYX000012	13B8816X012		
15.9	5/8	RRTYX000022	13B8816X032		
19.1	3/4	RRTYX000032	13B8816X052		
25.4	1	RRTYX000052	13B8816X092		
31.8	1-1/4	RRTYX000062	13B8816X112		
38.1	1-1/2	RRTYX000072	13B8816X142		

Lis	ta de piezas		Clave	Descripción	Número de pieza
	•			DN 150 (NPS 6)	GE21968X012
				DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	GE28175X012
				DN 300 (NPS 12)	GE18589X012
Nota				R30006	
Para conocer los números de pieza que no se indican, consultar a la				DN 50 (NPS 2)	GE29604X012
oficin	a de ventas de Emerson Process Ma	nagement.		DN 80 (NPS 3)	GE27388X012
				DN 100 (NPS 4)	GE28190X012
				DN 150 (NPS 6)	GE25554X012
				DN 200 (NPS 8)	GE30088X012
Clave	Descripción	Número de pieza		DN 250 (NPS 10)	GE38566X012
1	Makin Dadir			DN 300 (NPS 12)	GE27656X012
1	Valve Body If you need a new valve body, please order by valve			S31600 Nitride	CE20604V022
	size, serial number and desired material.			DN 50 (NPS 2) DN 80 (NPS 3)	GE29604X022 GE27388X022
2	Seal Retainer / Flow Ring	aterial.		DN 100 (NPS 4)	GE28190X022
3	Disk			DN 150 (NPS 6)	GE25554X022
4*	Seal Ring			DN 200 (NPS 8)	GE30088X022
•	PTFE			DN 250 (NPS 10)	GE38566X022
	DN 50 (NPS 2)	75B0387X012		DN 300 (NPS 12)	GE27656X022
	DN 80 (NPS 3)	GE25147X012	7*	Expansion Pin (2 req'd)	
	DN 100 (NPS 4)	GE25148X012		\$17400	
	DN 150 (NPS 6)	GE25149X012		DN 50 (NPS 2)	GE27079X022
	DN 200 (NPS 8)	GE25954X012		DN 80 (NPS 3)	GE21165X042
	DN 250 (NPS 10)	GE25955X012		DN 100 (NPS 4)	GE23792X042
	DN 300 (NPS 12)	22A8920X012		DN 150 (NPS 6)	GE16687X042
	RPTFE			DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	GE28145X042
	DN 50 (NPS 2)	75B0387X032		DN 300 (NPS 12)	GE20539X022
	DN 80 (NPS 3)	GE25147X032		S20910	
	DN 100 (NPS 4)	GE25148X032		DN 50 (NPS 2)	GE27079X012
	DN 150 (NPS 6)	GE25149X032		DN 80 (NPS 3)	GE21165X012
	DN 200 (NPS 8)	GE25954X032		DN 100 (NPS 4)	GE23792X012
	DN 250 (NPS 10)	GE25955X032		DN 150 (NPS 6)	GE16687X012
	DN 300 (NPS 12)	22A8920X032		DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	GE28145X012
	UHMWPE Seals	75000077000	0.*	DN 300 (NPS 12)	GE20539X012
	DN 50 (NPS 2)	75B0387X022	8*	Taper Pin (2 req'd)	
	DN 80 (NPS 3)	GE25147X022 GE25148X022		S17400 DN 50 (NPS 2)	16A5511X122
	DN 100 (NPS 4) DN 150 (NPS 6)	GE25149X022		DN 80 (NPS 3)	GE30454X042
	DN 200 (NPS 8)	GE25743X022 GE25954X022		DN 100 (NPS 4)	G1129935362
	DN 250 (NPS 10)	GE25955X022		DN 150 (NPS 6)	12A8817X012
	DN 300 (NPS 12)	22A8920X022		DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	12A8949X012
5*	Spring	22,10920,1022		DN 300 (NPS 12)	F13677K0012
_	S31600			S20910	
	DN 50 (NPS 2)	12A9022X012		DN 50 (NPS 2)	16A5511X012
	DN 80 (NPS 3)	12A8902X012		DN 80 (NPS 3)	GE30454X012
	DN 100 (NPS 4)	12A8991X012		DN 100 (NPS 4)	G11299X0032
	DN 150 (NPS 6)	12A8818X012		DN 150 (NPS 6)	12A8817X022
	DN 200 (NPS 8)	12A8974X012		DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	12A8949X082
	DN 250 (NPS 10)	12A8948X012		DN 300 (NPS 12)	F1367734752
	DN 300 (NPS 12)	12A8922X012	9	Follower Spring Seats	
	R30003		10	Drive Shaft	
	DN 50 (NPS 2)	12A9022X062	11	Follower Shaft	
	DN 80 (NPS 3)	12A8902X102	12	Follower Spring	
	DN 100 (NPS 4)	12A8991X092	13	Retainer Clip	
	DN 150 (NPS 6)	12A8818X102	14	Machine Screw, Flat Head, Hex Socket	
	DN 200 (NPS 8)	12A8974X102	15	Spacer	
	DN 250 (NPS 10)	12A8948X062	16*	Gasket	
c*	DN 300 (NPS 12)	12A8922X072		Graphite Laminate	CERCCERVOIR
6*	Bearing (2 req'd)			DN 50 (NPS 2)	GE26653X012
	PEEK/PTFE	CE27049V012		DN 80 and 100 (NPS 3 and 4)	GE21172X012
	DN 50 (NPS 2) DN 80 (NPS 3)	GE27048X012 GE21169X012		DN 150 (NPS 6) DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	GE21969X012 GE28063X012
	DN 100 (NPS 4)	GE23766X012		DN 300 (NPS 12)	GE18562X012
	DIV 100 (IVI 3-T)	GL237 00/10 12		5.1.300 (N. 3.12)	GE10302/012


20



Clave	Descripción	Número de pieza	Clave	Descripción	Número de pieza
17	Blind Flange			DN 300 (NPS 12)	12A8935X022
18	Stud		24*	Packing Ring (4 req'd)	
19	Hex Nut			Graphite ribbon	
20	Drive Screw			DN 50 (NPS 2)	12A9134X012
21	Nameplate			DN 80 (NPS 3)	12A9135X012
22	Mfg Label			DN 100 (NPS 4)	12A9136X012
23*	Packing Box Ring			DN 150 (NPS 6)	12A9137X012
	S31600			DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	12A9138X012
	DN 50 (NPS 2)	16A6082X012		DN 300 (NPS 12)	12A9139X012
	DN 80 (NPS 3)	16A6083X012	24*	Packing Set, ENVIRO-SEAL	
	DN 100 (NPS 4)	16A6084X012		PTFE and carbon-filled PTFE V-ring	
	DN 150 (NPS 6)	16A6085X012		DN 50 (NPS 2)	12A7053X012
	DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	16A6086X012		DN 80 (NPS 3)	12B7402X012
	DN 300 (NPS 12)	16A6087X012		DN 100 (NPS 4)	12B7414X012
24*	Packing Set			DN 150 (NPS 6)	12B7438X012
	PTFE and carbon-filled PTFE V-ring			DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	12B7450X012
	DN 50 (NPS 2)	12A9016X022		DN 300 (NPS 12)	12B7462X012
	DN 80 (NPS 3)	1R5795X0012	24*	Packing Set, ENVIRO-SEAL	
	DN 100 (NPS 4)	12A8995X022		Graphite	
	DN 150 (NPS 6)	12A8832X022		DN 50 (NPS 2)	13B8816X012
	DN 200 and 250 (NPS 8 and 10)	12A8951X022		DN 80 (NPS 3)	13B8816X032

*Repuestos recomendados 21

Figura 10. Detalle del conjunto de sello A81 de Fisher



CONJUNTO DE CONSTRUCCIÓN DE SELLO BLANDO

CONJUNTO DE CONSTRUCCIÓN DE SELLO METÁLICO

CONJUNTO DE CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE FLUJO

	DN 100 (NPS 4)				
25 26 27 28 29*	DN 150 (NPS 6) DN 200 and 250 (NPS 8 and 10) DN 300 (NPS 12) Packing Follower Packing Flange Packing Stud Packing Nut Anti-extrusion Ring, ENVIRO-SEAL, use w/ PTFE PEEK (2 req'd) DN 50 (NPS 2) DN 80 (NPS 3) DN 100 (NPS 4) DN 150 (NPS 6) DN 200 and 250 (NPS 8 and 10) DN 300 (NPS 12) Spring Pack Assy Packing Washer Zinc DN 50 (NPS 2)	13B8816X052 13B8816X092 13B8816X112 13B8816X142 Dacking 12B7054X012 12B7406X012 12B7418X012 12B7442X012 12B7454X012 12B7466X012	32 33 34 35 36 37 39 40 41*	DN 100 (NPS 4) DN 150 (NPS 6) DN 200 and 250 (NPS 8 and 10) DN 300 (NPS 12) Tag Cable Tie Mounting Bracket Cap Screw Hex Nut Lubricant Machine Screw, Flat Head, Hex Socket Anti-blowout Ring Gasket, Flow Ring Graphite Laminate DN 50 (NPS 2) DN 80 (NPS 3) DN 100 (NPS 4) DN 150 (NPS 6) DN 200 (NPS 8) DN 250 (NPS 10)	14A8363X012 14A8365X012 14A8366X012 14A8367X012 14A8367X012 GE47315X012 GE47314X012 17A7555X012 17A7561X012 17A7567X012 18A1128X012
	DN 80 (NPS 3) 14A9771X012	14A9771X012	130 131	DN 300 (NPS 12) Clamp Bonding Strap Assy	18A1138X012

Fisher, POSI-SEAL, FieldQ y ENVIRO-SEAL son marcas de una de las compañías de la división Emerson Process Management de Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson y el logotipo de Emerson son marcas comerciales y marcas de servicio de Emerson Electric Co. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

El contenido de esta publicación se presenta con fines informativos solamente y, aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar su exactitud, no debe tomarse como garantía, expresa o implícita, relativa a los productos o servicios descritos en esta publicación o su uso o aplicación. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que están disponibles si se solicitan. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de los productos en cualquier momento sin previo aviso. Emerson, Emerson Process Management y sus entidades afiliadas no se hacen responsables de la selección, del uso ni del mantenimiento de ningún producto. La responsabilidad de la selección, del uso y del mantenimiento correctos de cualquier producto es sólo del comprador y del usuario final.

Emerson Process Management

Marshalltown, Iowa 50158 USA Sorocaba, 18087 Brazil Chatham, Kent ME4 4QZ UK Dubai, United Arab Emirates Singapore 128461 Singapore www.Fisher.com

